




Artifeel

**Notice d'installation du boîtier Check'In Infra 2+**



# Préambule : Présentation du Check'In Infra 2+



# Étape 1 : Création d'un compte



Avant toute chose, il faut que chacun se crée un compte Pro pour avoir accès à l'application Check'In Pro et installer les boîtiers Check'In.

Pour cela, un administrateur doit se connecter au Dashboard Pro : <https://dashboard.artifeel.com/>

Si vous êtes administrateur, rendez-vous dans le menu « **Utilisateurs** ». Cliquez sur le bouton « **+ Ajouter un nouvel utilisateur** ».

Remplissez les informations demandées : niveau d'accès de l'installateur, prénom, nom, e-mail, organisation ou sous-organisation à laquelle il est rattaché, numéro de téléphone. Cliquez ensuite sur « **Enregistrer** ».

L'installateur reçoit alors un e-mail l'invitant à créer son compte. C'est ce compte (e-mail + mot de passe) qui lui servira à se connecter à l'application Check'In Pro.



## Étape 2 : Télécharger l'application Check'In Pro


Lien de téléchargement de l'application Check'In Pro pour Android :

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artifeel.checkin.pro>

Lien de téléchargement de l'application Check'In Pro pour iOS :

<https://apps.apple.com/fr/app/checkin-pro-by-artifeel/id6448950894>


Si vous ne pouvez pas cliquer sur le lien, recherchez « **Artifeel** » dans le moteur de recherche du Play Store ou de l'App Store, puis sélectionnez l'application « **Check'In Pro** ».




# Étape 3 : Premiers pas dans l'application Check'In Pro




Tapez sur « **Me connecter** »



Tapez sur l'icône « + »




Scannez le QR Code du  
Check'In Infra 2+




Tapez sur « **Continuer** »

# Étape 4 : Configuration du Check'In Infra 2+



Donnez un nom au Check'in Infra 2+



Sélectionnez le type d'infrastructure de l'ouvrant





Sélectionnez le type d'endroit dans lequel l'ouvrant se trouve

## Étape 5 : Activation du Check'In Infra 2+

Le Check'In Infra 2+ va à présent être créé sur le serveur Artifeel.

⚠ Pendant ce temps-là, assurez-vous que **les piles ne sont pas insérées** dans le boîtier (cela vous sera demandé ultérieurement).

Une fois l'activation réussie, tapez sur « **Continuer** ».



# Étape 6 : Mise en marche de l'appareil





Ouvrez le boîtier comme indiqué dans la vidéo



Insérez les quatre piles fournies en faisant attention à bien respecter les polarités (+ et -)

# Étape 7 : Connexion du Check'In Infra 2+ au réseau



Après l'insertion des piles, la LED du Check'In Infra 2+ va clignoter **lentement en blanc**. Cela signifie que le Check'In Infra 2+ est en train de rechercher du réseau. Une fois la connexion établie, tapez sur « **Continuer** ».

⚠ La connexion peut prendre jusqu'à 10 minutes. Si, passé ce délai, votre Check'In Infra 2+ n'émet pas de lumière blanche, réinitialisez-le. Pour cela, pressez le petit bouton situé sur la face droite du Check'In Infra 2+ pendant environ 9 secondes. La LED s'allumera en rouge et il faudra alors relâcher le bouton. Si la LED ne s'allume pas en rouge, répétez la procédure.

💡 Vous avez la possibilité de mettre l'installation en arrière-plan afin de procéder à l'installation d'autres Check'In Infra 2+. Une fois la connexion établie, l'icône 📶 deviendra verte. Tapez sur la fiche du capteur pour reprendre le processus d'installation.

## Étape 8 : Fermeture du Check'In Infra 2+



Fermez le boîtier du Check'In Infra 2+ comme indiqué dans l'application.

⚠ En replaçant le couvercle, assurez-vous de ne pas coincer la nappe noire.

⚠ Veillez aussi à bien serrer les 4 vis en croix afin d'assurer l'étanchéité du boîtier.



## Étape 9 : Ajout de l'adresse 1/2



Une fois les étapes précédentes accomplies, tapez sur "**+ Ajouter une adresse**" pour indiquer où le Check'In Infra 2+ se situe (si une adresse favorite est déjà pré-enregistrée, tapez à la place sur "**Copier depuis un favori**").

Vous avez le choix entre remplir l'adresse manuellement ou la choisir sur la carte.

# Étape 9 : Ajout de l'adresse 2/2

11:24

← Ajouter une adresse

Adresse

Adresse où se trouve votre Check'In \*

16 Rue Washington

Complément d'adresse

Autres informations

Code postal \*

75008

Ville \*

Paris

Pays \*

France

Ajouter à mes adresses favorites


Vous pourrez la réutiliser lors de prochaines installations.

Type d'adresse

Une maison Un immeuble Autre

Valider

Rentrez l'adresse  
manuellement




Ou sélectionnez l'endroit sur la carte




Tapez ensuite sur  
« **Continuer** »


# Étape 10 : Dernières étapes...



Tapez sur « **→ Transférer les droits** » si vous souhaitez donner les accès à une autre personne ou ignorez l'étape en tapant sur « **Passer cette étape** »



Tapez sur « **+ Ajouter un contact** » si vous souhaitez ajouter un contact d'urgence ou ignorez l'étape en tapant sur « **Passer cette étape** »




L'installation est terminée !

# Étape 11 : Installation du Check'In Infra 2+ dans l'infrastructure

Il est maintenant temps d'installer le Check'In Infra 2+ dans l'infrastructure. Pour cela, placez-le à une trentaine de centimètres de l'entrée de l'infrastructure, de préférence à la verticale, le détecteur de luminosité vers le bas.

Percez ensuite le béton au niveau des quatre trous extérieurs du boîtier. Puis, vissez-le à l'infrastructure.




# Règles de placement

Voici les règles à suivre pour installer un Check'In Infra 2+ :


- Le boîtier doit être placé à environ **30 cm** de la surface
- Le boîtier ne doit pas être gêné par des loves de câbles ou autres obstacles qui pourraient créer des angles morts ou obstruer la cellule de détection de lumière
- Quand il est placé à **la verticale**, la cellule de détection de lumière (carré vert) doit être placée vers le **bas**
- Quand il est placé à **l'horizontale**, la cellule de détection de lumière (carré vert) doit être placée à **droite**
- Le boîtier doit être parfaitement solidaire de la paroi en béton pour une bonne transmission des vibrations

# Mise à jour du Check'In Infra 2+ 1/3


Au cours de l'installation, si le Check'In Infra 2+ ne dispose pas de la dernière mise à jour, il vous sera demandé de le mettre à jour.




Tapez sur « **Mettre à jour** »



Tapez sur « **Oui, mettre à jour** »




Activez le Bluetooth sur votre téléphone, puis tapez sur « **Continuer** »




Appuyez 3 secondes sur le bouton du Check'In Infra 2+, puis sur « **Ça clignote bleu** »


# Mise à jour du Check'In Infra 2+ 2/3



Le Check'In Infra 2+ se connecte à notre serveur via votre téléphone portable





La mise à jour se lance



Le Check'In Infra 2+ redémarre, une fois la mise à jour téléchargée

# Mise à jour du Check'In Infra 2+ 3/3

Une fois le Check'In Infra 2+ à jour, tapez sur « **Continuer** ». La mise à jour est terminée !



# Vérification de l'installation

Une fois l'installation du Check'In Infra 2+ terminée, il est important de le tester. Lors d'une ouverture, le Check'In Infra 2+ détecte l'une de ces combinaisons de paramètres :

- Luminosité + vibration + mouvement
- Luminosité + mouvement
- Mouvement + vibration
- Luminosité + vibration

Le Check'In Infra 2+ envoie ensuite une alerte sur votre portable pour vous alerter d'une intrusion.

⚠ Pour plus de facilité, il est recommandé de terminer l'installation du Check'In Infra 2+ et de le tester avant de l'installer à sa place définitive (par exemple, lorsque vous êtes au bureau).

# Procédure de test au bureau


- 1 Placez le Check'In Infra 2+ dans un endroit sans lumière** (carton, placard, tiroir). Assurez-vous qu'il se trouve bien dans la pénombre.
- 2 Patientez 2 minutes**. Pendant ce temps d'attente, faites bien attention à ce que le Check'In Infra 2+ ne subisse aucune vibration (ne changez pas le carton de place, ne cognez pas le tiroir...).
- 3 Ouvrez le contenant** dans lequel le Check'In Infra 2+ se trouve en grand.
- 4 Passez votre main 5-6 fois au-dessus du capteur de mouvement**. La LED du Check'In Infra 2+ devrait s'allumer en rouge. Si ce n'est pas le cas, passez à nouveau votre main au-dessus du capteur.
- 5 Donnez quelques **petits coups**** sur le Check'In Infra 2+.
- 6 Après une minute, vous recevrez une **alerte sur votre téléphone**** vous indiquant que le Check'In Infra 2+ a détecté une intrusion.

# Procédure de test sur site


- 1** Une fois le Check'In Infra 2+ installé dans l'infrastructure, **refermez l'ouvrant.**
- 2** **Patientez 2 minutes.** Pendant ce temps d'attente, faites bien attention à ce que le Check'In Infra 2+ ne subisse aucune vibration (ne marchez pas sur la trappe...).
- 3** Donnez **un coup** sur l'ouvrant.
- 4** Ouvrez l'infrastructure **en grand.**
- 5** Passez votre main **5-6 fois** au-dessus du capteur de mouvement.
- 6** Après une minute, vous recevrez **une alerte sur votre téléphone** vous indiquant que le Check'In Infra 2+ a détecté une intrusion.

# Modification du mode de détection


Si le Check'In Infra 2+ remonte trop de fausses alertes suite à la détection d'une combinaison de paramètres, il vous est possible de modifier ses modes de détection. Appuyez alors trois fois sur le bouton du Check'In Infra 2+ pour forcer une connexion avec le serveur Artifeel et pour que les changements soient pris en compte par le capteur.




Dans la fiche du Check'In Infra 2+, tapez sur « **Réglages** »




Tapez sur « **Mode de détection** »



Sélectionnez la situation de votre choix



Sélectionnez la sévérité de votre préférence



Tapez sur « **Valider** »

# Explication des comportements de la LED du Check'In Infra 2+

Couleur de la LED	Explications
 <b>Blanc</b> (la LED clignote lentement)	Le Check'In Infra 2+ recherche du réseau
 <b>Blanc</b> (la LED clignote rapidement, toutes les 5 secondes)	Le Check'In Infra 2+ est en train d'échanger des données avec notre serveur et votre application
 <b>Bleu</b>	Le Bluetooth est activé
 <b>Vert</b>	Le Check'In Infra 2+ a détecté une vibration (ex : coups contre la porte)
 <b>Rouge</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le Check'In Infra 2+ détecte du mouvement</li><li>• Le Check'In Infra 2+ se réinitialise</li></ul>

Pour plus d'informations sur le Check'In Infra 2+, vous pouvez consulter notre Centre d'aide sur <https://support-pro.artifeel.com/hc/fr>

## Explication du bouton du Check'In Infra 2+

<b>Appui bouton</b>	<b>Action</b>
Appui simple	Arrêt de la sirène (si le mode test est activé)
Triple appui	Le Check'In Infra 2+ se connecte au serveur (la LED clignote en blanc)
Appui long de 3 secondes	Activation du Bluetooth (la LED clignote en bleu)
Appui long de 9 secondes	Réinitialisation du Check'In Infra 2+ (la LED s'allume une fois en rouge)


Pour plus d'informations sur le Check'In Infra 2+, vous pouvez consulter notre Centre d'aide sur <https://support-pro.artifeel.com/hc/fr>

# Support Artifeel

**Téléphone** : +33 1 89 71 57 34

**E-mail** : [support@artifeel.com](mailto:support@artifeel.com)

**Centre d'aide** : <https://support-pro.artifeel.com/hc/fr>





Artifeel  
secure • smart • easy

